

1. Læs alle oplysninger inden brug

- Gennemlæs alle oplysninger i manualen grundigt, før produktet tages i brug. Følg altid anvisningerne i manualen samt de informationer, der er angivet på selve produktet og/eller på emballagen. Anvend kun produktet til de formål, der er angivet i manualen eller på vores hjemmeside.
- Opbevar manualen og eventuelt denne vejledning for fremtidig reference. Sørg for, at manualen altid medfølger, hvis produktet videregives til en ny bruger.

2. Særlige risici for børn og dyr

- Ingen af Jasa Companys produkter er tilsigtet som legetøj. Derfor bør ethvert produkt holdes uden for børns og dyrs rækkevidde.
- Opbevar emballage og andet pakkemateriale utilgængeligt for børn og dyr, da det kan medføre risiko for kvælning.

3. Særlige risici for brugeren

- Er der synlige skader på produktet, må det ikke tages i brug. Afhængigt af produktet og skadens omfang kan der være risiko for personskade, f.eks. fra skarpe kanter eller lignende, samt risiko for elektrisk stød, som kan være livstruende.
- Det er af sikkerhedsmæssige årsager ikke tilladt at ændre eller modificere produktet, medmindre ændringerne er godkendt af producenten. Reparationer må kun udføres af en fagperson.
- Hvilke dele af produktet der kan tåle fugt eller vand, afhænger af det pågældende produkt/design. Gennemlæs her manualen. Hvis produktet eller dele heraf udsættes for fugt, uden at det er beregnet hertil, kan det medføre skader på produktet samt risiko for elektrisk stød, som kan være livstruende.
- Ved betjening af visse produkter, herunder maskiner og værktøj, skal der anvendes personlige værnemidler for at reducere risikoen for personskade. Personlige værnemidler omfatter bl.a. brug af et passende høreværn, passende åndedrætsværn, støvmaske eller beskyttelsesbriller samt brug af egnede handsker, sikkerhedssko og -tøj.
- Indtagelse af alkohol, medicin eller euforiserende stoffer kan påvirke reaktionsevnen og dømmekraften, og dermed medføre risiko for farlige situationer ved betjening af produktet.

4. Særlige risici for produktet

- Eksponer aldrig produktet for ekstreme temperaturer, mekaniske belastninger, kraftige vibrationer, brændbare gasser, dampe eller opløsningsmidler.
- Håndtér altid produktet med forsigtighed. Stød, slag eller fald – selv fra en lav højde – kan forårsage skader på produktet.
- Hvilke dele af produktet der kan tåle fugt eller vand, afhænger af det pågældende produkt/design. Gennemlæs her manualen. Hvis produktet eller dele heraf udsættes for fugt, uden at det er beregnet hertil, kan det medføre skader på produktet samt risiko for elektrisk stød, som kan være livstruende.
- Tilslut ikke produktet til strøm umiddelbart efter, at det er flyttet fra et koldt til et varmt rum, f.eks. efter transport. Der kan dannes kondens, som kan beskadige produktet eller medføre risiko for elektrisk stød. Lad produktet akklimatisere, og vent, indtil eventuel kondens er fordampet. Dette kan tage flere timer. Når kondensen er fordampet, kan produktet tilsluttes strøm og tages i brug.
- Montering må kun udføres i henhold til den medfølgende vejledning. Forkert montering kan medføre funktionsfejl, skader på produktet eller risiko for personskade.
- Ved væg- eller loftmontering skal der tages højde for skjulte installationer såsom elledninger, vandrør og gasrør. Gennem boring af disse kan medføre alvorlig personskade eller materiel skade.
- Sørg for, at underlaget er stabilt, plant og egnet til produktets vægt og belastning. Utilstrækkelig fastgørelse kan medføre, at produktet løsner sig eller falder ned.

5. Risici ved batterier

(hvis inkluderet og/eller installeret)

- Batterier kan være livsfarlige, hvis de sluges. Søg omgående lægehjælp ved mistanke om indtagelse.
- Opbevar altid batterier utilgængeligt for børn.
- Beskadigede eller forkert anvendte batterier kan medføre brand, eksplosion eller udvikling af varme.

- Batterier kan lække, især hvis de er gamle eller beskadigede. Lækage kan forårsage hud- og øjenirritation eller ætsninger. Undgå kontakt med batterivæske, og skyld straks med rigeligt lunke vand ved kontakt med hud eller øjne. Søg læge om nødvendigt.
- Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades.
- Oplad kun genopladelige batterier med en egnet oplader. Forkert opladning kan medføre brand eller eksplosion. Overvåg altid opladningen, placer opladeren på en ikke-brændbar overflade og fjern batteriet, når det er fuldt opladet.
- Batterier må ikke kortsluttes, adskilles, deformeres, knuses eller udsættes for ild.
- Skal batterierne udskiftes skal det ske iht. angivet polaritet (+/-). Forkert isætning kan beskadige produktet eller batteriet.
- Hvis batterierne kan udskiftes, må kun den angivne type anvendes, som specificeret på produktet, på emballagen eller i manualen.
- Ved brug af flere batterier må genopladelige og ikke-genopladelige batterier ikke blandes. Bland heller ikke batterier af forskellig type, kapacitet, alder eller ladetilstand. Udskift altid alle batterier samtidigt.
- Fjern batterierne fra produktet, hvis det ikke skal anvendes i en længere periode, for at undgå lækage og korrosion.
- Batterier og genopladelige batterier indeholder miljøskelelige stoffer og må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Bortskaf dem i henhold til gældende regler (jf. kapitlet "Bortskaffelse").

6. Dørgreb i rustfrit stål

- Ved korrekt montering kræver dørgrebet normalt ingen justering. Kontrollér dog årligt, at befæstigelsesene er korrekt tilspændt, og efterspænd om nødvendigt.
- Hvis dørgrebet hænger, kan det skyldes skæv montering eller overspænding. Efterspænd ikke med skruemaskine og undgå overspænding.
- I industriområder og kystnære miljøer kan der forekomme overfladisk misfarvning som følge af luftforurening og/eller saltpåvirkning. Dette kan normalvis fjernes ved almindelig rengøring.
- Rengør dørgrebet med varmt vand, sæbevand eller et mildt rengøringsmiddel samt en blød børste eller svamp. Skyld med rent vand og tør efter med en blød klud.
- Undgå skurepulver, ståluld og andre stærkt slibende materialer. I særlige tilfælde kan der anvendes poleringsmiddel specielt egnet til rustfrit stål.

7. Mekaniske cylindre

- Ved korrekt montering kræver cylinderen ingen justering. Kontrollér ved det årlige eftersyn, at alle skrue er korrekt tilspændt, og efterspænd om nødvendigt. Efterspænd ikke med skruemaskine og undgå overspænding.
- Smør cylinderen med en godkendt låsespray før første ibrugtagning for at sikre optimal funktion. Anvend aldrig grafit, olie eller fedt i cylinderen.
- Smør cylinderen hver sjette måned eller for hver 5.000 drejninger med en godkendt låsespray. Skiftende årstider kan påvirke cylinderen, og kan øge behovet for vedligeholdelse. Cylindre på udvendig side bør smøres hyppigere i vinterhalvåret.
- Hvis cylinderen er frossen, må den ikke tvinges op. Anvend ikke kogende vand, ånde, åben ild eller andre varmekilder med direkte flamme. Opvarm i stedet nøglen forsigtigt, f.eks. med hænderne eller lunke vand og tør nøglen grundigt, og indsæt den herefter i cylinderen.

8. Låsespray

- Opbevares utilgængeligt for børn og dyr.
- Opbevares væk fra selvantændelige stoffer, fødevarer, drikkevarer og dyrefoder.
- Brandfarlig aerosol/væske. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
- Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod direkte sollys og temperaturer over 50°C.
- Slukningsmetoder: Pulver-, CO₂- eller skumslukker.
- Spray kun i ventilerede områder. Anvend åndedrætsværn (filtertype A/P2) ved utilstrækkelig ventilation. Rygning er forbudt under brug.
- Undgå indånding samt kontakt med hud og øjne. Søg læge ved vedvarende irritation eller utilpashed. Medbring etiket eller sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatabladet kan downloades på hjemmesiden.

- Brug handsker og tætsiddende sikkerhedsbriller.
- Bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativer, og må ikke tømmes i kloak eller miljø.

9. Smartlåse

- Luk ikke døren, før mindst én brugerkode eller nøglebrik er registreret i appen, for at undgå at blive låst ude.
- Læs altid manualen grundigt inden montering.
- Smartlåse må kun tilsluttes, installeres og betjenes i overensstemmelse med dets beskyttelsesgrad (IP-klassificering). Ved en ikke-korrekt håndtering er der risiko for elektrisk stød.
- Afprøv jævnligt eventuelle nødadgangsfunktioner for at sikre korrekt funktion i tilfælde af strøm- eller netværksudfald.
- Kontrollér regelmæssigt batteriniveauet. Afladede batterier kan forhindre adgang til boligen eller bygningen. Udskift batterier i god tid.
- Hold enhedens software (app) og firmware opdateret for at opretholde en høj sikkerhed og beskytte mod nye trusler.
- Fjern batterierne inden rengøring for at undgå utilsigtet aktivering.
- Rengør smartlåsen med en fnugfri klud, let fugtet med vand eller mild sæbeopløsning. Kluden må kun være let fugtig for at forhindre, at væske trænger ind i de elektroniske komponenter.
- Rengør tastatur og sensorer regelmæssigt for at sikre stabil og præcis funktion. Brug en tør klud eller en blød vatpind til at fjerne støv og snavs.
- Undgå sprit, alkohol, opløsningsmidler, skuremidler og andre slibende rengøringsprodukter, da disse kan beskadige overflader og elektronik.
- Smartlåse og øvrige elektroniske produkter må ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Bortskaf produktet i overensstemmelse med gældende regler for elektrisk og elektronisk affald (jf. kapitlet "Bortskaffelse").

10. Nøgleskæremaskiner

- Nøgleskæremaskiner må først tændes og bruges når alle arbejdsinstruktioner, sikkerhedsforanstaltninger, installations- samt driftsvejledninger og vedligeholdelsesprocedurer er accepteret og opfyldt.
- Sikkerhedsanordninger må ikke fjernes eller ændres på nøgleskæremaskinen.
- Nøgleskæremaskiner må kun tilsluttes, installeres og betjenes i overensstemmelse med dets beskyttelsesgrad (IP-klassificering). Ved en ikke-korrekt håndtering er der risiko for elektrisk stød.
- Kabler må ikke blive beskadiget. Placer ikke genstande ovenpå kablet, og undgå at træde på det. Før ikke kabler under tæpper, måtter eller lignende, hvor det kan blive beskadiget eller overophedet.
- Kabler må ikke placeres, så der er risiko for, at personer kan snuble over det.
- Hvis strømkablet er fastmonteret og beskadiges, må det kun udskiftes af en autoriseret fagperson. Er strømkablet aftageligt, skal det erstattes med et identisk kabel med samme specifikationer. Det er ikke tilladt selv at reparere et beskadiget strømkabel.
- Stikkontakten skal være placeret tæt på maskinen og være lettilgængelig.
- Strømmen skal altid slås fra inden maskinen rengøres og vedligeholdes.
- Maskinen og området, hvor den står, skal altid holdes rent. Brug aldrig en kompressor til rengøring, da det kan forårsage skade på de indvendige dele.
- Nøgleskæremaskiner må kun anvendes af personer over 18 år, og af personale, som er instrueret i brugen af denne. Efterse altid maskinen visuelt inden brug.
- Benyt beskyttelsesbriller og høreværn ved brug af maskinen. Handsker kan med fordel anvendes for at undgå metalsplinter eller lignende i hænder og fingre. Undgå løsthængende tøj, halskæder, armbånd, ringe og lignende.
- Nøgleskæremaskiner og øvrige elektroniske produkter må ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Bortskaf produktet i overensstemmelse med gældende regler for elektrisk og elektronisk affald (jf. kapitlet "Bortskaffelse")

11. Produkter i træ

- Træ er et naturmateriale og reagerer på ændringer i temperatur og luftfugtighed. Træprodukter bør derfor ikke udsættes for direkte sollys, kraftig varme eller kulde.

- Undgå placering i omgivelser med høj luftfugtighed, da dette kan medføre at træet udvider sig eller trækker sig sammen.
- Undgå direkte kontakt mellem træoverfladen og fugtige eller varme genstande, da dette kan efterlade mærker.
- Træprodukter må ikke vaskes i opvaskemaskinen, da høje temperaturer og fugt kan forårsage deformation og beskadigelse af træets overflade og struktur.
- Aftør regelmæssigt træproduktet med en blød, tør klud for at forhindre ophobning af støv og snavs. Eventuelle pletter skal fjernes straks med en hårdt opvredet klud. Efterfølgende tørres overfladen grundigt med en ren, tør klud.
- Undgå aggressive eller kemiske rengøringsmidler, da disse kan beskadige træets overflade.
- Vær opmærksom på at visse fødevarer, herunder bær og rødbeder, samt stærkt farvede produkter kan give misfarvninger.
- Plej træet med olie eller voks for at forlænge levetiden og bevare udseendet. Følg altid producentens anvisninger for korrekt påføring.

12. Bortskaffelse

a) Elektroniske produkter



Alt elektrisk og elektronisk udstyr på det europæiske marked skal være mærket med symbolet med den overstregede affaldsspand. Dette symbol angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Elektrisk eller elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige eller skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet ikke bortskaffes korrekt. Elektrisk eller elektronisk udstyr må ikke kasseres sammen med husholdningsaffaldet. Slutbrugeren forpligter sig til at fjerne brugte batterier, der ikke er omsluttet af den gamle enhed. Slutbrugeren er også ansvarlig for at slette personlige oplysninger på enheden, der skal bortskaffes.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor elektrisk eller elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller blive afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan rekvireres hos den enkelte kommunes tekniske forvaltning.

Bemærk, at der kan gælde andre regler for bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr i lande uden for Danmark. I Danmark er Jasa Company medlem af Elretur og dermed tilsluttet en kollektiv ordning, der sikrer korrekt indsamling samt forsvarlig håndtering af udtjent elektrisk og elektronisk udstyr.

b) Batterier og genopladelige batterier

Fjern eventuelle batterier eller genopladelige batterier, der er monteret og bortskaff dem separat fra produktet. Som slutbruger er du forpligtet til at returnere alle brugte batterier korrekt. Det er ikke tilladt at kassere batterierne sammen med husholdningsaffaldet.



Batterier eller genopladelige batterier indeholder skadelige stoffer, og er mærket med et symbol/piktogram, der viser en skraldespand med et stort kryds over. Det betyder at udtjente batterier aldrig må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Visse batterier er også mærket med den kemiske betegnelse Hg (kviksølv), Cd (cadmium) eller Pb (bly). Dette er særligt skadelige stoffer, og det er derfor vigtigt at disse batterier bliver indsamlet korrekt.

Brugte batterier kan indleveres til de indsamlingsordninger, der er etableret. Det er med til at sikre, at batterierne genanvendes bedst muligt og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, og at batterierne ikke belaster miljøet unødigt. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller blive afhentet direkte fra husholdningerne.

Inden bortskaffelsen skal de blotlagte batterikontakter dækkes helt med et stykke tape, så der ikke forekommer kortslutninger. Selvom batterierne er afladede, kan den resterende energi, de indeholder, blive farlig i tilfælde af kortslutninger.

Generel vejledning og sikkerhed



Bemærk, at der kan gælde andre regler for bortskaffelse af batterier og genopladelige batterier i lande uden for Danmark. I Danmark er Jasa Company medlem af Batteriretur og dermed tilsluttet en kollektiv ordning, der sikrer korrekt indsamling og håndtering af udtjente batterier.

13. Kontakt os

Denne publikation er udgivet af Jasa Company A/S, Marøgelhøj 17, DK-8520 Lystrup (www.jasaco.dk). Har du spørgsmål til produkter, brugen eller installationen, er du velkommen til at kontakte os på telefonnummer +45 46949008 eller [salg@jasaco.dk](mailto: salg@jasaco.dk).

Oplever du fejl eller mangler ved et produkt, du har købt af os, kan du oprette en reklamationssag via vores onlineformular her: www.jasaco.dk/rma. Udfyld formularen med relevante oplysninger om varen, fejlen og dit firma, så vi hurtigt kan behandle sagen. **OBS!** Vi behandler kun reklamationer, hvis du er kunde hos os, og har købt varen af os. Har du købt en vare hos en af vores forhandlere, f.eks. i et byggemarked, er det hos den pågældende forhandler, at du skal henvende dig. Husk altid at medbringe din købskvittering/bon.